



## Schuh-/Stiefeldehner aus Buchenholz

### - Produktinformation und Anwendung -

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Um lange Freude an Ihrem Schuh-/Stiefeldehner zu haben, finden Sie hier Informationen zum Produkt und Tipps zur Anwendung.

(1) Schuhdehner



(2) Schuhdehner High Heels



(3) Stiefeldehner



Der Schuh-/Stiefeldehner ist aus Buchenholz gefertigt, mit Klarlack überzogen und die stabile Mechanik besteht aus Metall. Durch die mittige Konstruktion ist der Schuh-/Stiefeldehner für die rechte und linke Seite einsetzbar.

**Lederdehner:** Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Nach Gebrauch Sprühflasche mit Verschlusskappe dicht verschließen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Kühl und trocken lagern.

#### Anwendung:

**Bitte prüfen Sie die Materialverträglichkeit des Lederdehnersprays vor Anwendung an nicht sichtbarer Stelle (Zunge/Ferse).** Sprühen Sie die zu dehnenden Stellen an den Schuhen/Stiefeln sowohl auf der Außen- als auch auf der Innenseite mit Lederdehnungsspray ein. 2-3 Sprüher auf jeder Seite sind vollkommen ausreichend. Lassen Sie den Lederdehner für die optimale Erweichung ca. 5 Minuten einwirken. Anschließend mit dem Dehnvorgang beginnen. Stellen Sie den Schuh-/Stiefeldehner in die Grundeinstellung, siehe Bilderreihe oben, (gegen den Uhrzeigersinn drehen) und führen diesen in den Schuh/Stiefel ein. Ermitteln Sie die Position des oder der Kunststoffknöpfe und bringen Sie diese an. (Schuh-/Stiefeldehner wieder herausnehmen, Kunststoffknöpfe anbringen und wieder einführen – je nach Bedarf)

**Behutsam und vorsichtig im Uhrzeigersinn den Griff drehen, bis Spannung auf das Material kommt.** Am besten den Schuh-/Stiefeldehner über Nacht (ca. 12 Stunden) im Schuh/Stiefel belassen. Zum Prüfen bitte den Schuh-/Stiefeldehner wieder in die Grundeinstellung bringen, herausnehmen und die Schuhe anprobieren. Eventuell mit einer etwas weiter geöffneten Stellung des Schuh-/Stiefeldehners den Vorgang wiederholen. Gehen Sie vor wie beim ersten Dehnen. **Mehrere Wiederholungen sind ratsamer als ein zu starkes einmaliges Dehnen.** Für den Stiefeldehner (3) ist zu beachten, dass keine Drehung im 90° Winkel möglich ist.


(1)



(2)



(3)



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Qualitätsprodukt.

Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns unter der unten aufgeführten E-Mail Adresse und/oder Telefonnummer.



## Shoe-/boot stretcher made of beech wood

### - Product information and instructions -

Dear customer,

Thank you for choosing our product. To enjoy your shoe /boot stretcher for a long time, you will find information about the product and tips for use here.

(1) shoe stretcher



(2) shoe stretcher high heels



(3) boot stretcher



The shoe/boot stretcher is made of beech wood, coated with clear varnish and equipped with a strong metal mechanism. The shoe/boot stretcher is designed and built central and can therefore be used for the right and left side of your shoes/boots.


**Leather stretcher:** Vapours can form explosive mixtures with air. Do not spray on a naked flame or any incandescent material. Keep away from sources of ignition - No smoking. After use, seal the spray bottle tightly with the cap. Keep away from direct sunlight. Store in a cool and dry place.

#### Instructions:


**Please check the material compatibility of the leather stretch spray in an invisible place before use (tongue/heel).** Spray the areas on the shoes/boots to be stretched on both the outside and inside with the leather stretching spray. 2-3 sprays on each side are quite sufficient. Leave the leather stretcher to work for about 5 minutes for optimal softening. Afterwards start with the stretching process. Set the shoe/boot stretcher to the basic setting, as seen above, (turn counterclockwise) and insert it into the shoe. Determine the position of the plastic knob(s) and attach them. (Remove the shoe/boots stretcher, attach the plastic buttons and reinsert into the shoe; - as required)

**Gently and carefully turn the handle clockwise until tension is applied to the material.** It is best to leave the shoe/boot stretcher in the shoe overnight (approx. 12 hours). To check, please return the shoe/boot stretcher to the basic setting, remove it and try on the shoes. If necessary, repeat the process with the shoe/boot stretcher slightly more opened. Follow the same procedure as for the first stretch. **Several repetitions are more advisable than a single excessive stretching. Overstretching the leather should be avoided at all times. For the boot stretcher (3) it should be noted that no rotation at a 90 ° angle is possible.**


(1)



(2)



(3)



We hope you are pleased with this quality product.

For any further questions contact us via the e-mail adress and/or the telephone number listed below.